

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove plugs and install nut clips as shown (See Figure 1 and 2).

STEP 3. Install front and rear brackets as shown. Hand tighten (See Figure 3 and 4).

STEP 4. Slide T-head bolts on step bar as shown (2 per slot, 4 per bar). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" hardware (See Figure 5 and 6).

STEP 5. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque 5/16" hardware to 19 ft-lbs., 3/8" hardware to 32 ft-lbs., and 1/4" hardware to 9 ft-lbs.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

PASO 2. Retire los tapones e instale las abrazaderas como se muestra (Vea las figuras 1 y 2).

PASO 3. Instale los soportes delanteros y traseros como se muestra. Apriete con la mano (Vea las figuras 3 y 4).

PASO 4. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (2 por ranura, 4 por estribo). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4" (Vea las figuras 5 y 6).

PASO 5. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 19 libras-pies a la tornillería de 5/16", de 32 libras-pies a la tornillería de 3/8" y de 9 libras-pies a la tornillería de 1/4".

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

ETAPE 2. Enlevez les bouchons et installez les colliers tel qu'illustré (Voir Figure 1 et 2).

ETAPE 3. Installez les supports avant et arrière tel qu'illustré. Serrez à main (Voir Figure 3 et 4).

ETAPE 4. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (2 par fente, 4 par barre). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po (Voir Figure 5 et 6).

ETAPE 5. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie 5/16 po à 19 pieds-livres, la quincaillerie 3/8 po à 32 pieds-livres, et la quincaillerie 1/4 po à 9 pieds-livres.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

