

#65-62002

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1980 - 1986 Ford Bronco
1980 -1986 Ford F-Series
Full Size Pickups



Fig. 1

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (1) 6" Cable Tie
- (1) #10 Self Tapping Screws

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Locate the vehicles tail light wiring harness behind the rear bumper. The harness will be located along the inside of the left (drivers) side frame rail (fig. 1) and will have connectors similar to those on the T-Connector harness.
3. Separate the vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary.
4. Position the T-Connector harness between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
5. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle near the wiring harness ends within reach of the white wire and grounding eyelet. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.
Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.
6. Mount the white wire using the ground screw and eyelet provided.
7. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
8. Position the 4-Flat trailer plug near the center of the bumper within easy reach of the hitch and secure any loose wires under the vehicle using the cable ties provided.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Localice el arnés de cableado de la luz de la cola de los vehículos detrás del tope posterior. El arnés será situado a lo largo del interior (los conductores) del carril izquierdo del marco lateral y tendrá conectadores similares a éstos en el arnés del T-Conector.
3. Separe los conectadores del vehículo, tomando cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Examine los conectadores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.
4. Coloque el arnés del T-Conector entre los conectadores separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectadores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
5. Localice una localización accesible limpia del montaje en el vehículo cerca de los extremos del arnés de cableado dentro del alcance del alambre blanco y ojal el poner a tierra. Quite cualquier ruina o mano interior para exponer una superficie del metal y un agujero limpio del drill a 3/32".
Precaución: Tome el cuidado para no perforar a través del cuerpo o de cualquier superficie expuesta.
6. Monte el alambre blanco usando el tornillo y el ojal de tierra proporcionados.
7. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
8. Coloque el enchufe del acoplado 4-Flat cerca del centro del tope al alcance de la mano del tirón y asegure cualquier alambre flojo debajo del vehículo usando las ataduras de cables proporcionadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Localisez le harnais de câblage de lumière de queue de véhicules derrière le butoir arrière. Le harnais sera situé le long de l'intérieur (des conducteurs) du rail gauche d'armature latérale et aura des connecteurs semblables à ceux sur le harnais de T-Connecteur.
3. Séparez les connecteurs de véhicule, faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin.
4. Placez le harnais de T-Connecteur entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
5. Localisez un endroit accessible propre de support sur le véhicule près des extrémités de harnais de câblage dans l'extension du fil blanc et oeillet de fondre. Enlevez n'importe quels débris ou enduit de plancher pour exposer une surface en métal et un trou propres du drill a 3/32".
Attention : Faites attention pour ne pas forer par le corps ou n'importe quelle surface exposée.
6. Montez le fil blanc en utilisant la vis et l'oeillet moulus fournis.
7. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
8. Placez la prise du bas de page 4-Flat près du centre du butoir à portée de la main de l'accroc et fixez tous les fils lâches sous le véhicule à l'aide des serres-câble fournis.