

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2004-2014 Ford Econoline Van
(All Models)

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1. Read instructions thoroughly before beginning.**
 2. Open the rear doors and remove the vehicle's taillight assemblies from the vehicle using the Torx T15 tool taking care not to break the alignment tabs. Locate the vehicle's taillight wiring harness. There will be connectors similar to those on the T-Connector.
 3. Remove Rear door threshold plate by removing eight Phillipshead screws and set aside (not necessary on Box Van)
 4. Locate grommet on passenger side floor below taillight assembly (to install on the Box Van the grommets on both sides are to be utilized) Remove and cut in order for the wire to pass through.
 5. Beginning on the right (passenger) side, route the T-Connector containing the **Green** wire in behind the vehicle body panel using caution to slightly pull the panel away from the vehicle body to allow for the T-Connector ends to pass through. Make sure to plug the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connector until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
 6. Route the T-Connector end containing the **Yellow** wire to the left (drivers) side routing the T-Connector end behind body panel. Repeat Step# 5 for mating connector ends. (When routing wire for Box Van the harness will be ran out of the vehicle and up through the grommet on the driver's side below the taillight assembly.)
- Caution: Make sure to avoid areas that could cut, pinch or burn the wires when routing the harness across the vehicle.**
7. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
 8. Route the 4-flat connector to the center of the bumper and secure with the tie straps provided. (For Van with seats the 4-Flat can be ran this way or it can be stored in the vehicle when not in use.
 9. Reinstall the taillight housings taking care not to pinch or cut any wires and silicon any grommet that was cut during installation.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

- 1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.**
2. Abra las puertas posteriores y quite los montajes de la luz trasera del vehículo del vehículo usando la herramienta torx T15 que toma cuidado para no romper las lengüetas de la alineación. Localice el arnés de cableado de la luz trasera del vehículo. Habrá conectadores similares a éstos en el T-Conector.
3. Quite la placa posterior del umbral de la puerta quitando ocho tornillos de Phillipshead y fije a un lado (no necessary en la furgoneta de la caja)
4. Localice el ojal en piso del lado del pasajero debajo del montaje de la luz trasera (instalar en la furgoneta de la caja los ojales en ambos lados deben ser utilizados.) Quite y corte adentro la orden para que el alambre pase a través.
5. Comenzando por el lado adecuado (del pasajero), encamine el T-Conector que contiene el alambre verde detrás del panel del cuerpo del vehículo teniendo cuidado para tirar levemente del panel lejos del cuerpo del vehículo para los extremos del T-Conector al paso a través. Cerciórese de taponar los extremos del T-Conector firmemente en el conector del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
6. Encamine el extremo del T-Conector que contiene el alambre amarillo (los conductores) a la encaminamiento lateral izquierda el extremo del T-Conector detrás del panel del cuerpo. Repita el paso # 5 para los extremos de acoplamiento del conector. (cuando encaminar el alambre para la furgoneta de la caja que será el arnés funcionó del vehículo y sube a través del ojal en los driver;s echa a un lado debajo de la luz trasera assembly.)Caution: Cerciórese de evitar las áreas que podrían cortar, pellizcar o quemarse los alambres al encaminar el arnés a través del vehículo.
7. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
8. Encamine el conector 4-flat al centro del tope y asegúrelo con las correas proporcionadas. (para la furgoneta con los asientos que el 4-flat puede ser funcionó esta manera o puede ser almacenada en el vehículo cuando no en uso.
9. Reinstale las cubiertas de la luz trasera que toman cuidado para no pellizcar o para no cortar ningunos alambres y silicio cualquier ojal que fuera cortado durante la instalación.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Français

- 1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.**
2. Ouvrez les portes arrière et enlevez les feux arrière du véhicule du véhicule à l'aide de l'outil T15 Torx faisant attention pour ne pas casser les étiquettes d'alignement. Localisez le harnais de câblage du feu arrière du véhicule. Il y aura des connecteurs semblables à ceux sur le T-Connecteur.
3. Enlevez le plat arrière de seuil de porte en enlevant huit vis de Phillipshead et placez de côté (non necessary dans le fourgon de boîte)
4. Localisez le canon isolant sur le plancher de côté de passager au-dessous du feu arrière (pour installer sur le fourgon de boîte les canons isolants sur des les deux sides doivent être utilisés.) Enlevez et coupez afin le fil pour passer à travers.
5. En commençant du bon côté (de passager), conduisez le T-Connecteur contenant le fil vert derrière le panneau de corps de véhicule en faisant attention pour tirer légèrement le panneau loin du corps de véhicule pour les extrémités de T-Connecteur au passage à travers. Veillez à brancher le extrémités de T-Connecteur fermement au connecteur de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
6. Conduisez l'extrémité de T-Connecteur contenant le fil jaune (des conducteurs) au cheminement latéral gauche l'extrémité de T-Connecteur derrière le panneau de corps. Répétez l'étape # 5 pour les extrémités joignantes de connecteur. (quand la conduite du fil pour le fourgon de boîte que le harnais sera a fonctionné hors du véhicule et se lève par le canon isolant sur les driver;s dégrossissent au-dessous du feu arrière assembly.)Caution : Veillez à éviter les secteurs qui pourraient couper, pincer ou brûler les fils en conduisant le harnais à travers le véhicule.
7. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
8. Conduisez le connecteur 4-flat au centre du butoir et le fixez avec les courroies fournies. (pour le fourgon avec des sièges que le 4-flat peut être a couru de cette façon ou elle eut être stockée dans le véhicule quand pas en service.
9. Réinstallez les logements de feu arrière faisant attention pour ne pas pincer ou ne pas couper n'importe quels fils et silicium n'importe quel canon isolant qui a été coupé pendant l'installation.