

#65-62018

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2005-08 Ford F-250 Super Duty
2005-08 Ford F-350 Super Duty

Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (2) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie
- (1) Ground Screw



Fig. 1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the vehicle's tail light wiring harness behind the rear bumper. The harness will be located along the inside frame rail and will have connectors similar to those on the T-Connector harness (Fig. 1).

3. Separate the vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary.

4. Position the T-Connector harness between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place, taking care not to damage the locking tabs.

5. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

6. Route the 4-flat connector to the center of the vehicle and secure using a mounting bracket or the cable ties provided.

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Localice el arnés de cableado de la luz de la cola de los vehículos detrás del tope posterior. El arnés será situado a lo largo del carril interior del marco y tendrá conectadores similares a éstos en el arnés del T-Conector (Fig. 1).

3. Separe los conectores del vehículo con cuidado para no dañar los enganches. Examine los conectores para ver si tienen polvo o están sucios y límpielos si es necesario.

4. Ponga el colector de cables de conector en T entre los conectores de cables del vehículo que están separados. Presione las puntas del conector en T firmemente en los conectores del colector de cables del vehículo hasta que enganchen. Hágalo con cuidado para no dañar los enganches.

5. Confirme que todo está bien con una luz de prueba o usando un remolque.

6. Pase el conector de 4 plana al centro del vehículo y seguro utilizando un soporte de montaje o las ataduras de cables proporcionadas.

FRANÇAIS:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Localisez le harnais de câblage de lumière de queue de véhicules derrière le butoir arrière. Le harnais sera situé le long du rail intérieur d'armature et aura des connecteurs semblables à ceux sur le harnais de T-Connecteur (Fig. 1).

3. Séparer les connecteurs du véhicule, en prenant soin de ne pas endommager les languettes d'accrochage. Inspecter les connecteurs à fin de trouver de la saletés ou des débris et nettoyer ci cela est nécessaire.

4. Positionner le faisceau à connecteurs en T entre les connecteurs séparés du faisceau du véhicule. Appuyer fermement sur les extrémités du connecteur en T jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en position. Prendre soins de ne pas endommager les languettes d'accrochage.

5. Assurer le bon fonctionnement avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque.

6. Acheminer le connecteur 4-plat au centre du véhicule et sécurisée en utilisant un support de fixation ou les attaches de câble fournis.