

#65-62059

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2008 -2012 Ford Escape w/ OEM Tow Pkg.  
(Will not fit w/ backup sensors)



Fig. 1

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Locate the vehicle's trailer wiring harness connector. This connector is located under the vehicle behind the rear bumper on the left (drivers) side of vehicle. It will have a connector similar to that on the T-Connector harness.
3. Remove protective dust cap from connector. Inspect the connectors for dirt and debris and clean if necessary.
4. Insert the T-Connector into vehicle harness connector. Press the T-Connector ends firmly until they lock into place taking care not to damage the locking tabs. Pull on connectors to ensure locks are engaged.
5. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
6. All loose wires should be secured using the cable tie (Provided) or other similar mounting devices. Mount the trailer connector in a suitable location near the center of the vehicle using an electrical box or bracket (not included).

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Localice el conector de vehículos remolque mazo de cables. Este conector está situado debajo del vehículo detrás de la defensa trasera en el lado del vehículo de la izquierda (drivers). Se tendrá un conector similar a la del arnés de T-conector.
3. Quite tapa protectora del conector. Inspeccione los conectores de la suciedad y los escombros y limpiar si es necesario.
4. Inserte el T-conector en el conector del arnés del vehículo. Pulse la T-puntas del conector firmemente hasta que encajen en su lugar con cuidado de no dañar los enganches. Tire de los conectores para asegurarse de cerraduras están comprometidos.
5. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
6. Todos los alambres flojos se deben asegurar usando la atadura de cables (proporcionada) u otros dispositivos similares del montaje. Monte el conector del acoplado en una localización conveniente cerca del centro del vehículo usando una caja o un soporte eléctrica (no incluido).

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Repérez le connecteur véhicules remorque faisceau de câblage. Ce connecteur se trouve sous le véhicule derrière le pare-chocs arrière à gauche (conducteur) de véhicule. Il aura un connecteur semblable à celle sur le harnais T-Connector.
3. Enlever le capuchon protecteur de la poussière du connecteur. Inspectez les connecteurs pour la saleté et les débris et nettoyer si nécessaire.
4. Insérez le T-connecteur dans le connecteur de faisceau du véhicule. Appuyez sur le T-extrémités du connecteur fermement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place en prenant soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Tirez sur les connecteurs pour assurer verrous sont engagés.
5. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
6. Tous les fils lâches devraient être fixés utilisant le serre-câble (fourni) ou d'autres dispositifs semblables de support. Montez le connecteur de bas de page dans un endroit approprié près du centre du véhicule à l'aide d'une boîte ou d'une parenthèse électrique (non incluse).