

WARRANTY - GARANTIA - GARANTIE

THREE YEAR WARRANTY

FOR BED X-TENDERS, BILLET GRILLE, AND FEY REAR BUMPER PRODUCTS: Westin Automotive Products, Inc. guarantees the original purchaser of Westin products a three-year warranty from the date of original purchase against manufacturer defects in materials, workmanship and finish under normal use excluding damage resulting from road hazards such as gravel or other debris, product misuse, improper installation, impairments from accidents, product modifications or product neglect. This three year warranty applies only to new products and is limited to the repair or replacement of Westin products. Warranty does not include electrical components or light bulb replacement, costs of removal, installation, labor, freight, inconvenience or consequential damages. Original purchaser must return defective merchandise, along with the purchase receipt, to the original place of purchase.

FIVE YEAR WARRANTY

FOR ALLOY FUEL DOORS, MOLDED & EXTREME STEP BOARDS, POWDER COATED STEEL AND CHROME PLATED STEEL PRODUCT: Westin Automotive Products, Inc. guarantees the original purchaser of Westin products a five-year warranty from the date of original purchase against manufacturer defects in materials, workmanship and finish under normal use excluding damage resulting from road hazards such as gravel or other debris, product misuse, improper installation, impairments from accidents, product modifications or product neglect. This five year warranty applies only to new products and is limited to the repair or replacement of Westin products. Warranty does not include electrical components or light bulb replacement, costs of removal, installation, labor, freight, inconvenience or consequential damages. Original purchaser must return defective merchandise, along with the purchase receipt, to the original place of purchase.

LIFETIME WARRANTY

FOR ALL STAINLESS STEEL (CPS) and OVAL TUBE PRODUCTS: Westin Automotive Products, Inc. guarantees the original purchaser of Platinum Series™ Step Bars, CPS Safari Light Bars, CPS Bull Bars, CPS Tail Light Guards, Sportsman CPS Grille Guards and aluminum Oval Tube Step Bars a lifetime warranty against manufacturer defects in materials, workmanship and finish under normal use excluding damage resulting from road hazards such as gravel or other debris, product misuse, improper installation, impairments from accidents, product modifications or product neglect. This lifetime warranty applies only to new products and is limited to the repair or replacement of Westin products. Warranty does not include costs of removal, installation, labor, freight, inconvenience or consequential damages. Original purchaser must return defective merchandise, along with the purchase receipt, to the original place of purchase.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

DISCLAIMER FOR WESTIN PRODUCTS

Buyer assumes all risk and liability whatsoever from the installation and use of Westin products. Westin products are sold as decorative accessories and should not be relied upon as protection for the vehicle or occupants in the event of a collision or roll over. Vehicles equipped with a supplemental restraints system (air bags) deployed by impact should not be modified by any aftermarket Grille Guard, Push Bar, Light Bar, Light Bar without first consulting the vehicle manufacturer. Westin Automotive Products, Inc. assumes no liability for injury, loss, incidental or consequential damages in the event of a collision or roll over.

GARANTÍA DE TRES AÑOS

PARA REJILLA EXTENSORA DE CAJA DE PICK-UP, PARRILLAS DE ALUMINIO BILLET Y LOS PRODUCTOS PARA PARACHOQUES TRASEROS FEY: Westin Automotive Products, Inc. le concede al comprador original de los productos Westin una garantía de tres años a partir de la fecha de la compra original por defectos de fabricación en los materiales, mano de obra y acabados en condiciones normales de uso, sin incluir daños ocasionados por riesgos presentes en las carreteras como grava u otros desechos, uso indebido del producto, instalación inadecuada, deterioros por accidentes, modificaciones al producto o descuido del producto. Esta garantía de tres años se aplica sólo a los productos nuevos y se limita a la reparación o cambio de productos Westin. La garantía no incluye componentes eléctricos o focos, costos de desinstalación, instalación, mano de obra, flete, daños directos o indirectos. El comprador original debe devolver la mercancía defectuosa, junto con la factura de compra, en el lugar donde se realizó la compra original.

GARANTÍA DE CINCO AÑOS

PARA TAPAS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE ALEACIÓN DE METAL, ESTRIBOS EXTREMOS Y MOLDEADOS, PRODUCTOS CON ACABADO DE ACERO PULVERIZADO Y CROMADO: Westin Automotive Products, Inc. le concede al comprador original de los productos Westin una garantía de cinco años a partir de la fecha de la compra original por defectos de fabricación en los materiales, mano de obra y acabados en condiciones normales de uso, sin incluir daños ocasionados por riesgos presentes en las carreteras como grava u otros desechos, uso indebido del producto, instalación inadecuada, deterioros por accidentes, modificaciones al producto o descuido del producto. Esta garantía de cinco años se aplica sólo a los productos nuevos y se limita a la reparación o cambio de productos Westin. La garantía no incluye componentes eléctricos o focos, costos de desinstalación, instalación, mano de obra, flete, daños directos o indirectos. El comprador original debe devolver la mercancía defectuosa, junto con la factura de compra, en el lugar donde se realizó la compra original.

GARANTÍA DE POR VIDA

PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE (CPS) Y TUBULARES: Westin Automotive Products, Inc. le concede al comprador original de estribos Platinum Series™, barras de faros CPS, parrillas delanteras con tirón CPS, rejillas protectoras para luces CPS, parrillas delanteras Sportsman CPS y estribos tubulares de aluminio una garantía de por vida por defectos de fabricación en los materiales, mano de obra y acabados en condiciones normales de uso, sin incluir daños ocasionados por riesgos presentes en las carreteras como grava u otros desechos, uso indebido del producto, instalación inadecuada, deterioros por accidentes, modificaciones al producto o descuido del producto. Esta garantía de por vida se aplica sólo a los productos nuevos y se limita a la reparación o cambio de productos Westin. La garantía no incluye costos de desinstalación, instalación, mano de obra, daños directos o indirectos. El comprador original debe devolver la mercancía defectuosa, junto con la factura de compra, en el lugar donde se realizó la compra original.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LOS PRODUCTOS WESTIN

El comprador asume todo riesgo y responsabilidad de cualquier índole relacionada con la instalación y el uso de los productos Westin. Los productos Westin se venden como accesorios decorativos y no se deben considerar una medida de protección para el vehículo o sus ocupantes en caso de colisión o volcadura. Los vehículos equipados con sistemas de restricción complementarios (bolsas de aire) que se activan bajo impacto no serán modificados por ningún accesorio de colocación posterior, como parrillas delanteras, tumbaburros, barras de faros o parrillas delanteras con tirón, sin antes consultar al fabricante del vehículo. Westin Automotive Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad en caso de lesiones, pérdida, daños directos o indirectos ocasionados por una colisión o volcadura.

GARANTIE DE TROIS ANS

POUR LES RALLONGES DE CHASSIS (BED X-TENDERS), LES GRILLES EN BILLETTE, ET LES PARE-CHOCS ARRIERE: Les produits Westin Automotive Products, Inc. sont garantis à l'acheteur pendant trois ans contre toute défectuosité de matériel, de fabrication ou de finition dans des conditions d'utilisation normale et ne comprend pas les dommages résultant des risques routiers tel le gravier ou autre débris, abus du produit, mauvaise installation, défauts causés par les accidents, modifications au produit ou négligence du produit. Cette garantie de trois ans s'applique uniquement aux nouveaux produits et se limite à la réparation ou le remplacement des produits Westin. La garantie ne comprend pas les composants électriques ou le remplacement des ampoules, les coûts de démontage, installation, main-d'œuvre, fret, incon vénient ou les dommages indirects. L'acheteur original doit remettre la marchandise défectueuse avec la preuve d'achat au distributeur original.

GARANTIE DE CINQ ANS

POUR LES PORTES DU RESERVOIR DE CARBURANT, LES MARCHÉ-PIEDS MOULÉS ET EXTREME, LES PRODUITS D'ACIER PULVERISE ET D'ACIER REVETU DE CHROME: Les produits Westin Automotive Products, Inc. sont garantis à l'acheteur pendant cinq ans contre toute défectuosité de matériel, de fabrication ou de finition dans des conditions d'utilisation normale et ne comprend pas les dommages résultant des risques routiers tel le gravier ou autre débris, abus du produit, mauvaise installation, défauts causés par les accidents, modifications au produit ou négligence du produit. Cette garantie de cinq ans s'applique uniquement aux nouveaux produits et se limite à la réparation ou le remplacement des produits Westin. La garantie ne comprend pas les composants électriques ou le remplacement des ampoules, les coûts de démontage, installation, main-d'œuvre, fret, incon vénient ou les dommages indirects. L'acheteur original doit remettre la marchandise défectueuse avec la preuve d'achat au distributeur original.

GARANTIE A VIE

POUR TOUT PRODUIT D'ACIER INOXYDABLE (CPS) ET EN TUBE OVALE: Les produits suivants de Westin Automotive Products, Inc. sont garantis à vie : Les marche-pieds Platinum Series™, les barres pare-chocs safari CPS, les protecteurs de feu rouge arrière CPS, les protecteurs de grille Sportsman CPS, et les marche-pieds en aluminium en tube ovale, contre toute défectuosité de matériel, de fabrication ou de finition dans des conditions d'utilisation normale et ne comprend pas les dommages résultant des risques routiers tel le gravier ou autre débris, abus du produit, mauvaise installation, défauts causés par les accidents, modifications au produit ou négligence du produit. Cette garantie à vie s'applique uniquement aux nouveaux produits et se limite à la réparation ou le remplacement des produits Westin. La garantie ne comprend pas les coûts de démontage, installation, main-d'œuvre, fret, incon vénient ou les dommages indirects. L'acheteur original doit remettre la marchandise défectueuse avec la preuve d'achat au distributeur original.

PROTECTION DE LA FINISSON



Les produits Westin présentent une finition de haute qualité qui nécessite des soins comme toute autre finition extérieure du véhicule. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive pour automobiles (par exemple Pure Carnauba) de façon régulière. L'utilisation de tout savon, poli ou cire contenant un abrasif est nuisible car leurs composants égratignent la finition, la laissant vulnérable à la corrosion.

PARAGRAPHE DE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

L'acheteur assume tout risque associé au montage et à l'utilisation des produits Westin. Les produits Westin sont des accessoires décoratifs et comme tel ne peuvent être utilisés pour la protection du véhicule ou ses occupants lors d'une collision ou d'un capotage. Les véhicules équipés des systèmes de retenue supplémentaires (sacs gonflables) gonflés par l'impact ne doivent être modifiés par aucune pièce de marché secondaire de protecteur de grille ou barre pare-chocs safari sans préavis du fabricant du véhicule. Westin Automotive Products, Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les blessures, pertes, ou dommages indirects lors d'une collision ou d'un capotage.

Westin
SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.



① (6X)

	ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
Mount Kit #27-1535 Lighted Step Board Kit #27-0025 Unlighted Step Board Kit #27-0020 Brushed Aluminum Running Board Kit #27-6130 Black Aluminum Running Board Kit #27-6135 Aluminum Running Board Light Kit #27-6000	1	6	MOUNTBRACKET	9/16" SOCKET
	2	6	5/16-18 X 1.0" HEX HEAD BOLT	1/2" SOCKET
	3	6	3/8-16 X 1.0" HEX HEAD BOLT	1/2" WRENCH
	4	12	3/8" FLAT WASHER	RATCHET
	5	6	3/8" LOCK WASHER	DRILL
	6	6	3/8-16 HEX NUT	SOCKET ADAPTER
	7	12	5/16" SQUARE HEAD BOLT	7/16" DRILL BIT
	8	18	5/16" FLAT WASHER	3/16" DRILL BIT
	9	6	5/16" LOCK WASHER	HACKSAW
	10	12	5/16" LOCK NUT	
	11	6	5/16" CLIP NUT	
	12	2	5/16" SELF TAPPING SCREW	
Equipo de montaje #27-1535 Equipo de estribos con faros #27-0025 Equipo de estribos sin faros #27-0020 Aluminio pulido Equipo de estribos deslizantes #27-6130 Aluminio negro Equipo de estribos #27-6135 Equipo de estribos deslizantes de aluminio, con faros #27-6000	1	6	SOPORTES	DADO DE 9/16"
	2	6	PERNOS HEXAGONALES DE 5/16" X 1.0"	DADO DE 1/2"
	3	6	PERNOS HEXAGONALES DE 3/8" X 1.0"	LLAVE DE TUERCAS DE 1/2" TALADRO
	4	12	ARANDELAS PLANAS DE 3/8"	ADAPTADOR DE DADO
	5	6	ARANDELAS PRESIÓN DE 3/8"	TALADRO
	6	6	TUERCA HEXAGONAL DE 3/8-16	MANERAL
	7	12	PERNOS CON CABEZA CUADRADA DE 5/16"	BROCA, PARA TALADRO DE 3/16"
	8	18	ARANDELAS PLANAS DE 5/16"	BROCA, PARA TALADRO DE 7/16"
	9	6	ARANDELAS PRESIÓN DE 5/16"	SIERRA PARA METALES
	10	12	TUERCA PRESIÓN DE 5/16"	
	11	6	ABRAZADERAS DE 5/16"	
	12	2	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 5/16"	
Jeu de montage #27-1535 Barre de frottement illuminé #27-0025 Ensemble de barre de frottement #27-0020 Ensemble de barre de frottement en aluminium brossé #27-6130 Ensemble de barre de frottement en aluminium brossé #27-6135 Ensemble de barre de frottement en aluminium illuminé #27-6000	1	6	SUPPORT	DOUILLE 9/16 po
	2	6	5/16 X 1.0po BOULON A TETE HEXAGONALE	DOUILLE 1/2 po
	3	6	3/8 X 1.0po BOULON A TETE HEXAGONALE	CLEF 1/2 po
	4	12	RONDELLE PLATE DE 3/8 po	CLIQUET
	5	6	RONDELLE FREIN 3/8 po	PERCEUSE
	6	6	ÉCROU À SIX PANS 3/8-16	SUPPORT ADAPTATEUR
	7	12	BOULON A TETE CARREE 5/16 po	MECHE DE PERCEUSE, 3/16 po
	8	18	RONDELLE PLATE DE 5/16 po	MECHE DE PERCEUSE, 7/16 po
	9	8	RONDELLE FREIN 5/16 po	SCIE À MÉTAUX
	10	12	ECROU A FREIN 5/16 po	
	11	6	COLLIER A ECROU 5/16po	
	12	2	VIS AUTOPERCEUSE 5/16 po	

Premium Quality Truck Accessories

- Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read and understand instructions before beginning.
- STEP 1.** REG CAB ONLY! Using bracket, mark holes and drill as shown (See Figure 4). Remove end cap from running board. Carefully cut off 10" from end. Reinstall end cap (See Figure 6).
- STEP 2.** Install clip nuts as shown (See Figure 2 and 3).
- STEP 3.** Attach mounting brackets as shown. Hand tighten (See Figure 3 and 5).
- STEP 4.** Insert square head bolts as shown (3 per slot, 6 per Step board/Running board) (See Figure 8 and 9). NOTE: For lighted Step board/Running board, run wiring harness prior to attaching step board to brackets (Refer to Step 8) (See Figure 8, 9 & 12). Run longer wire harness on passenger side.
- STEP 5.** For Aluminum Running boards, if desired, slide closure strip as shown. Set lights (if included) in appropriate location. Attach to running board as shown (See Figure 7). Drill hole through plastic strip and run wires as shown (See Figure 10).
- STEP 6.** Attach Step board / Running board to brackets as shown.(See Figure 11). Align and tighten all hardware. **NOTE: For lighted version of Step board, remove plastic cover from each end of under side of Step board. Proceed to Steps 8-9.**

WARNING: INSTALLING LIGHT HARNESS REQUIRES SPLICING INTO VEHICLES ELECTRICAL SYSTEM. WESTIN RECOMMENDS USING A PROFESSIONAL FOR THIS INSTALLATION. NOTE: AVOID AREAS OF EXCESSIVE HEAT, VIBRATION, PINCH OR ROTATION WHEN SECURING HARNESS TO VEHICLE. CAUTION: ALWAYS USE A FUSED(+) POSITIVE SUPPLY SOURCE. UNDERCOAT SEAL FOR HARSH WEATHER.

HINT: Step boards: For Longevity, check rubber seals before installation. Rubber grommets around red and blue wires going into rear sockets, should be inserted and recessed about 1/4". NOTE: Remove bulbs and apply white grease into sockets and replace bulbs. Apply RTV Silicone where lights go into socket. Install lights and run wire loom as shown (See Figure 9). For Aluminum Running board, run wire loom down center as shown (See Figure 8).

STEP 8. Determine whether your vehicle has a positive or negative switching courtesy system or an auxiliary light source (most Fords). Obtain an accurate wiring diagram for your vehicle's courtesy light system.

For Positive and negative switching:

Locate a pass-through point (usually under carpet at driver side door sill) for the wire harness (see figure 12). Locate main courtesy wire (usually wire lead to dome light). NOTE: If you do not use the main courtesy wire, lights will only function when one door is open. Route wire harness so that the 2 female connections (from step board) are nearest to pass thru point.*Connect opposite Step board lead to either connection. Connect the splicing lead to remaining female socket and route one wire thru pass thru point.

VERY IMPORTANT - Double check that your system has positive or negative switching.

For positive switching only:

connect positive wire to main courtesy system, (usually wire lead to dome light). TEST CONTINUITY BEFORE CONNECTING BY OPENING AND CLOSING ALL DOORS. Ground remaining wire.

For negative switching only:

Connect negative wire to main courtesy system, (usually wire lead to dome light but sometimes from dome light to courtesy ECU). TEST GROUND CONTINUITY BEFORE CONNECTING BY OPENING AND CLOSING ALL DOORS. Connect remaining wire to battery using a 5A fuse.

Auxiliary Light source:

Locate auxiliary light source connection under vehicle (usually attached to back side of front or rear fender well (refer to vehicles owners manual) (see figure 12). TEST SOURCE BEFORE CONNECTING. Connect splicing leads to aux light source. test step board lights for proper function by opening and closing doors.

**Be sure that you have not routed any wires near moving parts (i.e., driveshaft) or near any heat generating source (i.e., transmission, engine, exhaust).

STEP 9. Under-coat Step board/Running board, brackets and electrical wires, connections and lenses for harsh weather conditions. Reinstall plastic cover on underside of Step boards. INSTALLATION IS COMPLETE.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

PASO 2. REG CAB SOLAMENTE Usar el soporte, marque los orificios y el taladro como se muestra (vea las figuras 4). Quite el casquillo de extremo de tablero corriente. Corte cuidadosamente el 10"de extremo. Reinstale el casquillo de Extremo (Vea la figura 6).

PASO 3. Instale las abrazaderas como se muestra (Vea la figura 2 y 3).

PASO 4. Instale los soportes de montaje como se muestra. Apriete con la mano (Vea las figuras 3 y 5).

PASO 5. Inserte los pernos con cabeza cuadrada como se muestra (3 por ranura, 6 por estribo) (vea las figuras 8 y 9). NOTA: Para los estribos/estribos deslizantes con faros, pase el armés de cables antes de instalar el estribo sobre los soportes (consulte el paso 8) (vea las figuras 8, 9 & 12). Pase el armés de cables más largo por el lado del acompañante.

PASO 6. Para estribos deslizantes de aluminio, si deseado, deslice la banda de cierre como se muestra. Ajuste los faros (si están incluidos) en la ubicación correcta. Instale los estribos como se muestra (vea la figura 7). Haga una perforación en la banda de plástico y pase los cables como se muestra (vea las figuras 10).

PASO 7. Instale el estribo sobre los soportes como se muestra.(vea las figuras11) Alinee y apriete con la mano . **NOTA: Para la versión de estribos con faros, retire la cubierta de plástico de cada extremo en la parte inferior del estribo. Continúe con los pasos 8 y 9.**

ADVERTENCIA: LA INSTALACIÓN DEL ARMÉS DE LOS FAROS REQUIERE CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO. WESTIN RECOMIENDA DEJAR LA INSTALACIÓN EN MANOS DE UN PROFESIONAL. NOTA: EVITE ÁREAS CON EXCESO DE CALOR, VIBRACIÓN, PRESIÓN O ROTACIÓN AL INSTALAR EL ARMÉS EN EL VEHÍCULO.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE USE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POSITIVA (+) COMBINADA APLIQUE UN SELLADO DE HULE PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS.

SUGERENCIA: Estribos: Para una mayor duración, verifique los sellos de hule antes de la instalación. Los tapones de hule que rodean los cables rojos y azules que se introducen en los tomas traseros, deben introducirse y embutirse a aproximadamente 1/4". **NOTA:** Retire los focos y aplique grasa blanca en los tomas, y vuelva a colocar los focos. Aplique silicona RTV al introducir los focos en los tomas. Instale los faros y pase el tubo de cables como se muestra (vea la figura 9). Para los estribos deslizantes de aluminio, pase el tubo de cables por debajo del centro como se muestra (vea la figura 8).

PASO 8. Determine si su vehículo tiene un sistema de luz de cortesia de interruptor positivo o negativo, o una fuente de luz auxiliar (la mayoría de los modelos de Ford). Obtenga un plano preciso del Cableado del sistema de luces de cortesia de su vehículo.

Para interruptores positivos y negativos:

Identifique un punto de paso (generalmente debajo del tapete del umbral de la puerta del lado del conductor) para el armés de cables (vea la figura 12). Identifique el cable principal del sistema de las luces de cortesia (generalmente se provee un conductor a la luz del techo). **NOTA:** Si no usa el cable principal de las luces de cortesia, las luces sólo funcionarán cuando la puerta esté abierta. Pase el armés de cables de modo que las dos conexiones hembras (del estribo) queden más próximas al punto de paso. *Conecte el conductor del estribo opuesto a cualquier conexión. Conecte el cable de conexión al toma hembra que queda libre y atraviese un cable por el punto de paso.

MUY IMPORTANTE: Vuelva a comprobar si su sistema tiene un interruptor positivo o negativo.

Para interruptor positivo únicamente:

Conecte el cable positivo al sistema principal de las luces de cortesia (generalmente se provee un conductor a la luz del techo). **ABRA Y CIERRE TODAS LAS PUERTAS PARA COMPROBAR LA CONTINUIDAD ANTES DE REALIZAR LA CONEXIÓN.** Aterrice el cable restante.

Para interruptor negativo únicamente:

Conecte el cable negativo al sistema principal de luces de cortesia (generalmente, el cable está conectado a la luz del techo, pero a veces la conexión va desde la luz del tema a la unidad de control eléctrico de la luz de cortesia). **ABRA Y CIERRE TODAS LAS PUERTAS PARA COMPROBAR QUE EL SISTEMA CONTINÚE ATRERIZADO ANTES DE REALIZAR LA CONEXIÓN.** Conecte el cable restante a la batería con un fusil de 5 A.

Fuente de luz auxiliar:

Identifique la conexión de la fuente de luz auxiliar debajo del vehículo, que generalmente está instalada en la parte posterior del salpicadero delantero o trasero (consulte el manual del propietario - vea la figura 12). **COMPRUEBE LA FUENTE ANTES DE REALIZAR LA CONEXIÓN.** Conecte el cable de conexión a la fuente de luz auxiliar. Abra y cierre las puertas para comprobar el funcionamiento adecuado de las luces del estribo.

**Asegúrese de no pasar ningún cable cerca de piezas móviles (por ejemplo, el eje del motor) o cerca de ninguna fuente de generación de calor (por ej., transmisión, motor, escape

PASO 9. Aplique un sellado de hule a los estribos, soportes y cables eléctricos, conexiones y lentes para protegerlos de condiciones climáticas adversas. Vuelva a instalar la cubierta de plástico en la parte inferior de los estribos

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente.

El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces et sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

ETAPE 2. REG CAB SEULEMENT: Utilisation de support, marquez les trous et le foret tel qu'illustré (voir figure 4). Enlevez la monture d'embout du conseil courant. Découpez soigneusement 10"po l'extrémité. Réinstallez la monture D'embout (voir figure 6).

ETAPE 3. Installez les agrafes à écrous, tel qu'illustré. (Voir Figure 2 et 3).

ETAPE 4. Montez les supports de montage tel qu'illustré (voir figure 3 et 5).

ETAPE 5. Insérez les boulons à tête carrée tel qu'illustré (3 par fente, 6 par marche-pieds/barre de frottement) (voir figure 8 et 9). **NOTA:** Pour le marche-pieds/barre de frottement illuminée, faites passer le faisceau de câblage avant de fixer le marche-pieds aux supports (voir étape 8) (voir figure 8, 9 & 12). Faites passer le faisceau de câblage le plus long du côté passager.

ETAPE 6. Pour les barres de frottement en aluminium, si désiré, faites glisser la patte de fermeture tel qu'illustré. Placez les lumières (si incluses) dans les endroits appropriés. Fixez à la barre de frottement tel qu'illustré. (voir figure 7). Percez un trou dans le plastique et faites passer les câbles tel qu'illustré (voir figure 10).

ETAPE 7. Montez le marche-pied / la barre de frottement aux supports tel qu'illustré. (voir figure 11) Aiguez et serrez. **NOTA:** Pour la barre de frottement illuminée, retirez le couvercle de plastique de chaque bout de la face inférieure de la barre. Passez aux étapes 8 et 9.

MISE EN GARDE: L'INSTALLATION DU FAISCEAU DE CÂBLAGE NÉCESSITE L'ÉPISSAGE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU VEHICULE. WESTIN RECOMMANDE QUE L'INSTALLATION SOIT EFFECTUEE PAR UN PROFESSIONNEL. NOTA : ÉVITEZ LES ZONES DE CHALEUR INTENSE, LES VIBRATIONS, LE PINCEMENT OU LA ROTATION LORS DU MONTAGE DU FAISCEAU AU VEHICULE.

ATTENTION TOUJOURS UTILISER UNE SOURCE D'ALIMENTATION POSITIVE PROTEGEE PAR UN FUSIBLE (+) ENDUIRE LA BAGUE D'UN PRODUIT D'ETANCHEITE POUR LES CLIMATS SEVERES

ASTUCE : Barre de frottement : Pour une longue vie de service, vérifiez les joints d'étanchéité en caoutchouc avant la repose. Les passe-fils autour des fils rouges et bleus passant dans les douilles arrière, doivent être insérés et enfoncés environ 1/4 po. **NOTA:** Retirez les ampoules et appliquez une couche de graisse blanche dans les douilles et reposez les ampoules. Appliquez de la silicone RTV là où l'ampoule va dans la douille. Installez les lumières et la gaine isolante tel qu'illustré (voir figure 9). Pour la barre de frottement en aluminium, posez la gaine isolante le long du centre tel qu'illustré (voir figure 8).

ETAPE 8. Établissez si votre véhicule est muni d'un système d'accueil négatif ou positif ou une source d'illumination auxiliaire (la majorité des Ford). Obtenez le bon schéma de câblage pour le système de lampe d'accueil de votre véhicule.

Pour commutation négative et positive :

Situez le passe-câble (normalement sous le tapis aux pieds du chauffeur) pour le faisceau de câblage (voir figure 12). Situez le fil principal du système d'accueil (habituellement le fil du plafonnier). **REMARQUE :** Si vous n'utilisez pas le fil principal de la lampe d'accueil, les lampes ne fonctionneront que lorsqu'une porte est ouverte. Posez le faisceau de câblage de façon à ce que les deux connexions femelles (du marche-pieds) se trouvent le plus près du passe-câble.

*Branchez les fils de l'autre marche-pieds à chaque bout. Branchez le fil d'épaisure à la douille femelle restante et passez un fil dans le passe-câble.

TRÈS IMPORTANT Vérifiez que votre système a un système de commutation positif ou négatif.

Pour la commutation positive seulement :

Branchez le fil positif au système d'accueil principal (habituellement le fil du plafonnier). **VÉRIFIEZ LA CONTINUITÉ AVANT DE CONNECTER EN OUVRANT ET REFERMANT TOUTES LES PORTES.** Mettre à la masse le fil restant.

Pour la commutation négative seulement :

Branchez le fil négatif au système d'accueil principal (habituellement le fil mène au plafonnier mais parfois le fil va du plafonnier à l'unité de contrôle de la lampe d'accueil). **VÉRIFIEZ LA CONTINUITÉ DE LA MASSE AVANT DE CONNECTER EN OUVRANT ET REFERMANT TOUTES LES PORTES.** Branchez le fil restant à la batterie. Utilisez un fusible 5A.

Source d'illumination auxiliaire :

Situez la connexion de source auxiliaire de lumière sous le véhicule (normalement fixé à la face arrière du compartiment d'aile avant ou arrière) (consultez le manuel d'utilisateur du véhicule) (voir figure 12). **TESTEZ LA SOURCE AVANT DE CONNECTER.** Branchez les fils d'épaisure à la source aux. de lumière. Testez le bon fonctionnement des lumières du marche-pieds en ouvrant et refermant les portes.

** Assurez-vous de ne pas placer les fils près des pièces mobiles (c'est-à-dire la ligne d'arbre) ou de toute source de chaleur (c'est-à-dire la transmission, le moteur, l'échappement).

ETAPE 9. Appliquez un enduit de protection sur le dessous de marche-pieds / de la barre de frottement, les supports et fils électriques, les connexions et lentilles pour les climats sévères. Reposez le couvercle de plastique sur le dessous De la barre de frottement. L'INSTALLATION EST TERMINÉE.

PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.




FIGURE 1

FIGURA 1

CREW CAB ONLY
CREW CAB SOLAMENTE
CREW CAB SEULEMENT




FIGURE 4

FIGURA 4




FIGURE 7

FIGURA 7




FIGURE 10

FIGURA 10




FIGURE 11

FIGURA 11




FIGURE 2

FIGURA 2

CREW CAB A, B, C

REG CAB D, F




FIGURE 3

FIGURA 3

CREW CAB A, B, C

REG CAB D, F




FIGURE 5

FIGURA 5

REG CAB ONLY
REG CAB SOLAMENTE
REG CAB SEULEMENT




FIGURE 6

FIGURA 6

REG CAB ONLY
REG CAB SOLAMENTE
REG CAB SEULEMENT




FIGURE 8

FIGURA 8





FIGURE 9

FIGURA 9




AUXILIARY LIGHT SOURCE (IF EQUIPPED)
FUENTE DE LUZ AUXILIAR (SI ESTÁ INCLUIDA)
SOURCE DE LUMIERE AUXILIAIRE (SI EQUIPEE)



TO INSIDE ACCESS
PARA ACCESO AL INTERIOR
VERS L'ACCES INTERIEUR

(SEE WIRING INSTRUCTION)
(CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO)
(VOIR LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE)



BLACK NEGRO NOIR
RED ROJO ROUGE




FIGURE 12

FIGURA 12