

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2007-08 HONDA CRV



APLICACIÓN: HONDA CRV, MOD. 2007-08

APPLICATION: HONDA CRV 2007-08

STEP BAR ASSEMBLIES ENSAMBLES DE ESTRIBOS MONTAGES DE MARCHE-PIEDS

25-3480
26-3480

25-3485



ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2	2	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2)	10MM" SOCKET
3	2	PASSENGER BRACKET	13MM SOCKET
4	2	DRIVER BRACKET	7/32" HEX WRENCH
5	12	M8-1.25 X 30MM HEX HEAD BOLT	RATCHET
6	12	3/8" FLAT WASHER	RATCHET EXTENSION
7	12	3/8" LOCK WASHER	SMALL FLAT HEAD SCREWDRIVER
8	8	3/8-16 X 1.00" BUTTON HEAD CAP BOLT	TORQUE WRENCH
9	8	3/8" INTERNAL TOOTH LOCK WASHER	UTILITY KNIFE
10	8	SPACER WASHER	
1,2	2	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) Y CONDUCTOR (2)	DADO DE 10MM"
3	2	SOPORTE DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE	DADO DE 13MM
4	2	SOPORTE DEL LADO DEL CONDUCTOR	LLAVE HEXAGONALE DE 7/32"
5	12	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M8-1,25 X 30MM	MANERAL
6	12	ARANDELAS PLANAS DE 3/8"	EXTENSIÓN PARA MANERAL
7	12	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA
8	8	PERNO TERMINAL DE 3/8-16 X 1	PEQUEÑO
9	8	ARANDELA DE PRESIÓN DE DENTADO INTERIOR DE 3/8"	LLAVE DE TORQUE
10	8	ARANDELAS SEPARADORAS	NAVAJA
1,2	2	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2)	DOUILLE 10MM
3	2	SUPPORT COTE PASSAGER	DOUILLE 13MM
4	2	SUPPORT COTE CONDUCTEUR	CLE HEXAGONALE 7/32 PO
5	12	BOULON A TETE HEXAGONALE DE M8-1,25 X 30MM	CLIQUET
6	12	RONDELLE PLATE DE 3/8 PO	EXTENSIÓN PARA CLIQUET
7	12	RONDELLE A FREIM DE 3/8 PO	PETIT TOURNEVIS A BOUT PLAT
8	8	BOULON A TETE RONDE 3/8-16 X 1,00 PO	CLE DE COUPLE
9	8	RONDELLE A FREIN A DENTS INTERIEURES 3/8 PO	COUTEAU
10	8	RONDELLE D'ESPACEMENT	

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Remove underbody splash guards from vehicle. Each splash guard is held in place with three bolts and four push type fasteners.
- STEP 3. Determine passenger and driver brackets. Install drivers side brackets as shown. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Attach driver side step bar to cradles with the *Westin* logo facing outward. Step pad closer to end of tube goes to rear of vehicle. Secure with 3/8" button head bolts and internal tooth lock washers as shown. **SEE FIGURE 2.**
- STEP 5. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. **NOTE:** Four extra spacer washers have been included to help level brackets if necessary depending on vehicle tolerances. Recommended torque values are 19 Ft. Lbs. for 3/8" fasteners and 23 Ft. Lbs. for 8mm fasteners.
- STEP 6. It is recommended to re-install splash guards. Splash guards will have to have a slit cut in the outer edge in order for the brackets to pass through.
- STEP 7. Repeat installation for passenger side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los salpicaderos en la parte inferior de la carrocería del vehículo. Cada salpicadero está sujeto en su lugar con tres pernos y cuatro sujetadores tipo tractor.
- PASO 3. Identifique los soportes del lado del acompañante y del conductor. Instale los soportes del lado del conductor como se muestra. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 4. Instale el estribo del lado del acompañante sobre la base, de modo que el logotipo de *Westin* quede hacia afuera. **NOTA:** El estribo largo más cercano al tubo debe instalarse en la parte trasera del vehículo. Ajuste con pernos terminales de 3/8" y arandelas de presión de dentado interior como se muestra. **VEA LAS FIGURA 2.**
- PASO 5. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente con el vehículo y ajuste los sujetadores. **NOTA:** Se han incluido cuatro arandelas espaciadoras adicionales para nivelar los soportes, si es necesario, en función de los niveles de tolerancia del vehículo. Torque recomendado: 23 libras-pie para sujetadores de 8 mm y 19 libras-pie para sujetadores de 3/8".
- PASO 6. Se recomienda volver a instalar los salpicaderos. Los salpicaderos deberán tener una ranura en el extremo exterior para introducir los soportes.
- PASO 7. Repita el proceso de instalación para el lado del acompañante.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ÉTAPE 2. Retirer les anti-éclabousseurs du véhicule. Chaque anti-éclabousseur est retenu par trois boulons et quatre attaches poussoir.
- ÉTAPE 3. Établir les supports côtés passager et conducteur. Installer les supports côté conducteur tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 1.**
- ÉTAPE 4. Fixez le marchepied côté conducteur sur les berceaux avec la devise *Westin* face à l'extérieur. Le seuil de garniture le plus près de l'extrémité du tube va vers l'arrière du véhicule. Fixez au moyen des boulons à tête ronde de 3/8 po. et les rondelles-frein à dents intérieures tel qu'illustré. **VOIR LA FIGURE 2.**
- ÉTAPE 5. S'assurer que le marchepied et les supports sont correctement alignés sur le véhicule et ensuite serrer les attaches. **REMARQUE :** Quatre rondelles d'entretoise supplémentaires ont été incluses pour aider à niveler les supports, au besoin, selon les tolérances du véhicule. Les valeurs de couple recommandées sont de 23 pi-lb pour les attaches de 8mm et 7 PI-LB pour les attaches de 1/4 po.
- ÉTAPE 6. Il est recommandé de réinstaller les anti-éclabousseurs. Il sera nécessaire de couper une fente dans le bord extérieur des anti-éclabousseurs à travers laquelle passeront les supports.
- ÉTAPE 7. Répéter l'installation sur le côté passager.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

